

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ФЕН-ЩЕТКА
PHS-2050N



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение набора для укладки волос SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите на-
стоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу
за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего "Руководства по эксплуатации" и, если набор перейдет к
другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности.....	3
2. Устройство прибора и комплектация.....	4
3. Эксплуатация прибора.....	5
4. Чистка прибора	5
5. Безопасная утилизация	5
6. Технические характеристики	5


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

!!!! Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием набора для укладки волос полностью прочтайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
4. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
5. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
6. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
7. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванной или душе.
9. При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, немедленно отключите его от электросети.
10. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
11. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 mA. Обратитесь к квалифицированному электрику.
12. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
13. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Держите прибор только за ручку. Избегайте контакта нагретых частей с кожей.
14. Регулярно вычищайте волосы и пыль из воздухозаборных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
15. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
16. Храните прибор в недоступном для детей месте.
17. Не позволяйте детям использовать набор для укладки волос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
18. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
19. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Корпус
2. Съемные насадки
3. Переключатель питания и температурных режимов
4. Крышка с воздухозаборными отверстиями
5. Шнур питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите насадку - круглую щетку.
2. Подключите вилку шнура питания к электрической розетке.
3. Включите прибор переключателем (3) и установите нужный температурный режим.
4. Отделите прядь волос и накрутите ее на щетку, начиная с кончиков волос. Подождите несколько секунд, пока поток горячего воздуха закрепит форму завитых волос.
5. Раскрутите прядь.
6. Выключите прибор переключателем (3) и отключите его от электросети.
7. Закончите формирование прически щеткой или расческой.

Вы можете выбирать различные насадки в зависимости от того, какую укладку вы хотите получить.

ЧИСТКА ПРИБОРА

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью. Запрещается погружать прибор в воду или использовать агрессивные или абразивные средства для его чистки.
3. После каждого использования чистите насадки от волос.
4. Проверьте, не скопились ли волосы и пыль в воздухозаборных отверстиях. При необходимости удалите их.
5. Не оставляйте волосы на приборе и насадках.
6. Дайте прибору остыть и уберите на хранение. При этом запрещается обматывать шнур питания вокруг прибора.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 800 Вт

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 01.2015
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: 000 «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, LG2/F., комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: 000 «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____ Фен-щетка_____

S/N:

Модель: _____ PHS-2050N _____

Версия: _____ V1P01 _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

